DF21H-120VA 楼宇可视对讲系统

安装与使用指南

(版本: Ver 2.00)



广东创维电子设备有限公司

地址:广州市增槎路槎头兰花园第四幢(广州日报社印务中心对面) 电话: (020) 81985555 81792542 81792834 传真: (020) 81985625 邮编: 510435

http://www.tronic.com.cn



前言

首先感谢您购买本公司楼宇可视对讲系统。在安装和使用本产品之前,仔细阅读本指南,以免因安装或使用不当,造成产品或系统的故障或损坏。

若您在安装或使用本系统时遇到问题,请致电本公司电话: (020) 81985555 81792542 81792834 查询,或浏览本公司网址 http://www.tronic.com.cn 查询,本公司将在网站上发布最新的产品信息和提供技术支持。

本产品根据以下标准进行设计和生产,产品性能指标符合相关的国家标准和行业标准。

GA/T72-94

《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》

GB12338-90

《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn



录 目

万	早	
1. 1	系统特点	4
1. 2	系统功能	4
1. 3	系统构成	4
1.4	性能指标	5
第二	章 外形尺寸	
2. 1	DF21H-120VA 门口主机外形尺寸	6
2. 2	DF21H-215 电源外形尺寸	6
2. 3	可视户机 DF21H-505AG 外形尺寸	7
第三	章 系统安装	
3. 1	主机安装方法	7
第四	章 系统连接	
4.1	线材要求	9
4. 2	注意事项	9
4.3	系统部件连接图	l C
4.4	系统接线图	1
	章 系统设置	
5.1	主机的设置	12
5. 2	修改开门密码	13
5.3	主机音量与户机音量的调整	13
5.4	电力线未供电前系统的调试 ①	14
第六	章 使用与操作说明 ······14	
6. 1	主机操作	14
6. 2	户机对讲功能操作 1	14
第七	章 故障处理 ······15	

第一章 系统简介

1.1 系统特点

- 1.1.1 主机外壳采用不锈钢材料和经过特殊加工和表面处理,外形美观,耐候性强。
- 1.1.2 整体结构和内部结构设计合理,便于安装和维修。
- 1.1.3 主机板采用双面印刷电路板,键盘与主机板一体化,主机板和其他部分连接采用接插件, 便于安装和维修。
- 1.1.4 采用单片机控制,运行可靠,功能强大。
- 1.1.5 户机和主机呼叫号码采用弹性编码模式,以适应各种不同结构的应用。
- 1.1.6 主机开锁密码由管理人员随意更改。
- 1.1.7 电源供应器为不间断直流稳压电源,当停电时电源供应器自动切换为蓄电池供电,设有蓄电池过充电和过放电和限流保护电路。
- 1.1.8 采取三组电源供电技术,即视频部分独立供电,提高视频部分的抗干扰性能。系统不须用视频放大器和分配器,也确保图像质量。
- 1.1.9 系统采用模块化设计,可视户机与非可视户机可兼容于同一个系统。

1.2 系统功能

- 1.2.1 可视对讲: 主机呼叫户机实现可视对讲。
- 1.2.2 遥控开锁:户机可遥控开锁。
- 1.2.3 密码开锁:由管理员随意修改开锁密码。

1.3 系统构成

本系统由以下部件组成: DF21H-120VA 主机、DF21H-215 电源供应器、电控锁、DF21H-120/VDD2 层间分配器、DF21H-505AG 可视户机、各种连接线,以上部件的种类和数量视您购买时的选择而不同。

1.4 性能指标

- 1.4.1 使用环境:
- 1.4.1.1 主机使用环境:
- 1.4.1.2 环境温度: -20~+55℃
- 1.4.1.3 相对湿度: 45%~95%
- 1.4.1.4 大气压力: 86~106Kpa
- 1.4.1.5 户机使用环境:
- 1.4.1.6 环境温度: -10~+55℃
- 1.4.1.7 相对湿度: 45%~95%
- 1.4.1.8 大气压力: 86~106Kpa
- 1.4.2 外壳防护等级:
- 1.4.2.1 主机: IP33
- 1.4.2.2 户机: IP30
- 1.4.3 音频特性:
- 1.4.3.1 谐波失真: ≤5%
- 1.4.3.2 应答通道信噪比: ≥35dB
- 1.4.3.3 主呼通道信噪比: ≥40dB
- 1.4.3.4 应答通道音频输出不失真功率≥100mW
- 1.4.3.5 主呼通道音频输出不失真功率≥5mW
- 1.4.3.6 振铃声压: ≥70dB
- 1.4.4 视频特性:
- 1.4.4.1 摄像头: 1/3"黑白广角,内置红外 LED 照明,解析度>380TVL,最低照度<0.1LUX。
- 1.4.4.2 黑白显示器: 4"扁平 CRT,解析度>450TVL。
- 1.4.5 电源供应器:
- 1.4.5.1 输入: 交流 220V±10%
- 1.4.5.2 输出: 直流 30V

直流 18V

直流 13V

- 1.4.5.3 电瓶: 免维护蓄电池, 一个 12V4Ah。
- 1.4.6 其他参数:
- 1.4.6.1 配线方式: 主机至层间分配器为 8 总线和一条视频线, 层间分配器至用户户机为 6 线和一条视频线。
- 1.4.6.2 开锁功能:户机开锁、主机密码开锁。
- 1.4.6.3 主机带载能力: 12 个层间分配器。
- 1.4.6.4 层间分配器带载能力: 2、4、8 个户机。

第二章 外形尺寸


2.1 DF21H-120VA 门口主机外形尺寸



2.2 DF21H-215 电源外形尺寸



2.3 可视户机 DF21H-505AG 外形尺寸



第三章 系统安装


3.1 主机安装方法

嵌门式:

- 1、先在铁门对应的位置开孔, 开孔尺寸为 105X295mm
- 2、将主机放在开孔位置,并用配套的主机安装支架把主机固定在铁门上。
- 3、拆除主机后盖板,连接主机与层板、电源箱、门锁等外部的连线。
- 4、检查接线无误后,盖上主机后盖板,安装完成。

嵌墙式:

- 1、先在墙壁对应的位置开孔, 开孔尺寸为 110X300X30mm
- 2、用Φ6 胶粒和 M4X30mm 木牙螺丝固定主机底盒。
- 3、将主机放在底盒位置,连接主机与层板、电源箱、门锁等外部的连线。
- 4、检查接线无误后,用配套的主机安装螺丝把主机固定在底盒上,安装完成。



主机安装示意图

- 3.2 将电源安装在儿童接触不到的墙上,一般离地面高度为 2 米以上,电源箱内两根红色软线接~220 伏市电,黄绿相间的软线为接地线。**注意:电源线和接地线一定不能接错,否则可能导致触电事故和烧毁机器!如果交流 220 伏电源线上接有保险丝盒,当检查或更换该保险丝时,一定要在交流 220 伏断开的情况下进行,否则会引起触电。**
- 3.3 将层间分配器安装在离地面 2 米以上的墙上;
- 3.4 将户机安装在室内离地面约 1.4 米高的墙上:

第四章 系统连接

4.1 线材要求

4.1.1 主机至层间分配器选用导线截面积≥0.5mm²线材,即 RVV 8 芯 X0.5mm²。主机至未端层间分配器应在 100 米线范围内。

主机至层间分配器选用 75-5 视频线。

4.1.2 层间分配器至户机选用导线截面积≥0.5mm²线材,即 RVV 6 芯 X0.5mm²。层间分配器与户机应在 20 米线范围内。层间分配器至户机选用 75-3 视频线。

4.1.3 电源至主机选用导线截面积≥0.5mm²线材,即 RVV 7 芯 X0.5mm²。
电源至电控锁的导线,截面积应≥0.5mm²线材,即 RVV 2 芯 X0.5mm²。
电源至主机与电控锁的导线,一旦线长超过 15 米时,应当相应的加大导线截面积。


4.2 注意事项

- 4.2.1 本系统在安装使用时,要注意施加防雷和防干扰措施,如果因施工或安装不当引起的雷击,本公司概不负责。
- 4.2.2 **因安装或施工不当引起的系统或部件的损坏,本公司概不负责。** 以上两点请工程设计人员和工程施工人员在系统应用时加以注意。




4.3 系统部件连接图

DF21H-120VA可视对讲系统布线图(Ver2.0)





4.4 系统接线图





第五章 系统设置

5.1 主机的设置

在确认系统的各部分连接正确无误,	接通系统的各部分电源,	然后进行以下的设定:
在主机板上的短路编程端子短路的	<i>状态下操作</i>	
5.1.1 输入层板号:		

- 按# 1 2 1 # 进入层板号输入状态,显示 Y
- 输入 8 1 9 1 按 # 显示 CH
- 输入 新层板号 按 # 显示 A 表示层板号已输入。
- 显示 E 表示层板号输入错误。

5.1.2 编写层板房号:

- 按 # 1 2 3 # 进入层板编房号状态,显示 CH
- 输入 层板号 按 # , 显示 9595 或 0000
- 输入 4 位有效数 (1 号位插座确认的房号)。
- 再按 # , 显示 9595 或 0000
- 输入 4 位有效数 (2 号位插座确认的房号)。
- 再按 # , 显示 9595 或 0000
- 若设为空房号该位插座的房号应输入 0 0 0 0
- 显示 E 表示输入错误。
- 按 * 退出编写房号。

5.1.3 查询层板号:

● 按 # 1 2 0 # 显示层板号。如: 0001



- 再按 # ,显示另一层板号。如: 0002
- 按其它键退出查询。

5.1.4 更改层板号:

- 按# 1 2 1 # 进入层板号更改状态,显示 Y
- 输入 原层板号 按 # 显示 CH
- 输入 新层板号 按 # 显示 A 表示层板号已更改, 原层板房号不改变。
- 显示 E 表示层板号输入错误。

操作错误时,按 * 退出编程。

编程后将主板上的短路端子拔开,否则有意想不到的故障。

5.2 修改开门密码

- 按 # 1 2 9 # 进入修改开门密码状态,显示 Y
- ◆ 输入 原密码 按 # 显示 1 (原密码为: 1133)
- 输入 新密码 按 # 显示 2
- 再次输入 新密码 按 # 显示 A 表示密码已修改
- 显示 E 表示修改密码错误。

5.3 主机音量与户机音量的调整

主机板上有三个小型电位器(可调电阻),分别为 W1"主机音量"和 W2"户机 音量",主机音量不要调得太大,以免产生啸叫。W3为视频放大倍数调节。 出厂前已经过调试。

5.4 电力线未供电前系统的调试

如果在系统安装以后市电还无法接通使用时,可使用蓄电池供电调试,按下电源供应器 电路板上的 S1 轻触开关,板上发光二极管点亮,蓄电池开始供电,系统调试完毕但还未投 入使用,必须将蓄电池的插簧拔掉后再插上去,电源处于备用状态。

第六章 使用与操作说明

6.1 主机操作

6.1.1 主机寻访功能

- 来访者按寻访的房号,如 28 楼 03 房,则按 2 8 0 3 。此时屏幕显示 2803 。 此时对应房号的可视户机响铃,同时显示来访 者的图像。
- 户主与客人通话后,如按了开门键,可开启大门锁。开锁后,客人拉门进来。客人进来后 大门闭门器自动关门。户机挂机会自动关闭主机。
- 用密码开门,先按 # 键,再输入 4 位开门密码,可开启大门锁。
- 选择错误,按 * 键,重新选号。

6.2 户机对讲功能操作

户机通话功能

- 当来访者寻访时,对应的户机响铃,同时显示来访者的图像,用户摘机后便可通话。
- 用户如需开门,可按下开门键大门锁开启。



第七章 故障处理

以下为一般情况下发生的故障和处理方法,在产品送修之前,请仔细对照检查和处理;

故障原因	检查	故 障 排 除
1、系统通电后,主机 无法呼叫户机,主机	1) 查看电源供应器电路板上的发光二 极管是否亮,如果不亮,检查交流 220 伏接线是否可靠。	交流 220 伏接线连接牢靠; 连接是否正确。
听不到按键音和回铃 声	2) 检查电源线路板上发光二极管是 否亮; 如果不亮, 可能保险丝烧断。	更换保险丝。
	3)检查系统各部件的连接是否正确。	保证正确连接。
2、主机音量或户机音	1)检查主机电路板上的两个音量电	调整电位器使主机和户机
量太大或太小; 主机	位器。	的音量合适为止。
或户机啸叫	2) 连接主机和户机的连接线太细。	更换符合要求的连接线。
	1)检查电控锁是否烧坏。	更换电控锁。
 3、户机无法遥控开锁	2)检查电控锁的接线是否正确。	正确接线。
3、7 机乙次运注并换	3)检查电源和主机,主机和电控锁 的连接线是否太细或开路	更换符合要求的连接线。

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn



	Cronic Signate S	
以興阅读下面治明并妥善保 一、此产层保备卡必须 或盖章;在经销电 否则本公司不知情 二、在非人为损坏的情 期后实行终身保养 三、产品人为损坏的情 国基接或买的本公 四、如果您购买的本公	域写完整。在本公司直接购买的 E或代理商处购买的产品,需要经 MS。 ISC下,本公司的产品从购买之日。 ISC包括:人为操作不当、使用者 混坏等。凡因上述原因损坏的产 公司产品出现任何问题,请与本公 经费技头兰花园第四幢 配编: 185555 81792542 8179	3产品,需要销售员签名 持有或代理商加盖印章。 提出实行一年保修。保修 自行拼卸,使用者因房 记,本公司不予保修。 公司或经销商联系。 510435
用户名称		年 月 日
用户电话		□自装 □由公司安装
用户地址		
经销商名称	销售员签名	产品型号
印章		
	用户保修卡	
印章	用户保修卡购买日期	年月日
印章	购买日期	年月日□自装□由公司安装
印章 (1865年2月22日) 日户名称	购买日期	The state of the s